


Articolo	Z	H	XX
04 150 2308100 XX	2	35/68	30-31,75-35-40-50
04 150 2310100 XX	2	48/90	30-31,75-35-40-50
04 150 2321100 XX	2	114/170	30-31,75-35-40-50

Ricambi / Spare parts		
Codice	Descrizione	Dimensione
06 101 9815102	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	40x2 mm
06 101 9815103	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	40x2 mm
10 120 3001040	TASSELLO / WEDGE - UNIFIX	38 mm
06 101 9815266	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	50x2 mm
06 101 9815267	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	50x2 mm
06 101 9816126	TAGLIENTE SAG. / PROF. KNIFE	50x2 mm
10 120 3001050	TASSELLO / WEDGE - UNIFIX	48 mm
08 101 0514616	VITE TASSELLO / SCREW WEDGE	M6x16 mm
07 304 XX00060	DISTANZIALE / SPACER	6 mm

DURA



MORBIDA



**GIUNZIONE "MODELLO 150"**

Particolarmente adatta per la giunzione di archi grazie alla profondità dell'incastro e alla posizione dei piani.

A seconda dell'articolo scelto si possono ottenere spessori di legno variabili fino ad un massimo di 170mm. L'utensile è dotato di una vite di regolazione micrometrica che permette di variare la durezza della giunzione. Viene fornita su cannotto

**GLUE JOINT "MODEL 150"**

Cutter for glue joints of various thickness with integral HM knives. Maximum thickness of wood to be processed is 170mm; particularly suitable for deep glue jointing of solid wood head. The tool is equipped with a special micro adjustment system which allow the user to adjust the strength of the joint. This cutter is supplies on a sleeve

**UNION "MOD 150"**

Particolarmente adaptada, para la unión de alta profundidad en el ranurado. Y según la posición del artículo, podrías hacer una unos con un máximo de 170mm. Este utensilio está dotado de un tornillo de regulación micrométrica, que permite variar la durezza de la unión. Viene montado sobre manguito

**VERBINDUNGEN "MODEL 150"**

Auf Grund der Verbindungstiefe und Stufenlage besonders für Bogenverbindungen geeignet. Je nach Artikelauswahl kann man verschiedene Holzstärken bis auf 170mm bearbeiten. Das Werkzeug ist mit einer mikrometrischen Einstellschraube versehen um die Verbindungshärte einzustellen. Auf Spannbüchse geliefert

